Service Manual

Volumetrische Pumpe ARGUS 200

SWISS MADE

(6 0120

Software Version 1.41


ARGUS Medical AG,CH 3627 Heimberg

WICHTIG


Dieses Handbuch ist ausschliesslich für autorisierte Fachpersonen bestimmt, die von ARGUS Medical AG vorgängig im Unterhalt und Reparieren des oben aufgeführten Infusionsgerätes instruiert wurden.

Für Manipulationen, die von nicht autorisierten Personen an der Pumpe vorgenommen werden, übernimmt ARGUS Medical AG keine Verantwortung.

- 1 Tropfenkammer
- 2 ext. Tropfendetektor
- 3 Luftdetektor
- 4 Schlauchführungen
- 5 Pumpentüre (geöffnet)
- 6 Türverschluss
- 7 Durchflusssperre
- 8 Förderraten-Anzeige
- 9 Anzeige TOTAL
- 10 100er-Taste
- 11 10er -Taste
- 12 1er -Taste
- 13 Batterie leer
- 14 Okklusion/Flasche leer
- 15 ALARM
- 16 Netzbetrieb
- 17 Batteriebetrieb
- 18 Tropfenanzeige
- 19 KVO-Betrieb
- 20 EIN/AUS-Taste
- 21 MODE-Taste
- 22 START/STOP-Taste
- 23 Luft im Schlauch
- 24 Drucksensor (Okklusion)



- 30 Flaschenhalter
- 31 Anschluss Personalruf
- 32 Anschluss Interface (RS232)
- 33 Anschluss ext. Tropfendetektor
- 34 Gewindespindel
- 35 Schraube zu Flaschenhalter
- 36 Netzstecker
- 37 Netzsicherungen
- 38 Potentialausgleichsstecker
- 39 Universalbride



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1	Einführung	1.4
2.	Spezifikationen	1.25
3	Bedienungsfeld	1.6
4	Inbetriebnahme	1.7
5	Alarme	1.20
6	Service-Intervalle	1.21
7	Reinigung / Desinfektion	1.22
8	Garantieleistungen	1.22
9	Fördercharakteristik	1.23
10	Konfigurationen	1.26
11	Fehlersuche	1.31
12	Ersetzen von Teilen	1.32

1 Einführung

1.0 Allgemeines

Wir gratulieren zu Ihrem Kauf eines Schweizer Spitzenproduktes.

Sie haben mit der ARGUS200 eine volumengesteuerte Infusionspumpe modernster Technologie erworben. Sie ist für Standard-Anwendungen mit höchster Genauigkeit sowie für spezielle Krebstherapien, Bluttransfusionen und die enterale Ernährung einsetzbar.

Die ARGUS200 ermöglicht dem Anwender:

Einfachste Bedienung, die trotzdem keine Wünsche offen lässt.

- z.B. · Förderrate bis 999ml/h mit kostengünstigem Standard-Infusionset
 - Eingabe einer neuen Förderrate ohne Unterbrechen der Infusion
 - · Automatische Berechnung der Förderrate aus Volumen und Zeit
 - Individuell einstellbare Druckalarm-Schwelle (10 Druckstufen)
 - · Dauernde Anzeige des aktuellen Drucks in der Infusionsleitung
 - · Abfragen der Batterie-Restkapazität

Dieses Medizinprodukt entspricht allen Anforderungen der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42 EWG.

Sie erfüllt die folgenden sicherheitstechnischen Vorschriften:

EN 60601-1-2

EN 61000-4-(2, 3, 4 5, 6, 7, 11)

EN 55011

ACHTUNG! Pumpe nicht in explosionsgefährdeten Bereichen benützen.

Die Infusionspumpe nur unter regelmässiger Kontrolle durch eingewiesenes Fachpersonal einsetzen. Der Höhenunterschied zwischen der Pumpe und der Punktionsstelle soll nicht mehr als 1,2 m betragen.

Die Anwendungsregeln bei Misch- bzw. Mehrfachinfusion sind genau einzuhalten, VDE 0753 Teil 5.

Die Pumpe darf nur an Netzen und mit anderen Geräten betrieben werden, die nach VDE 0107 bzw. IEC 950 installiert sind.

Beeinflussungsmöglichkeiten des sicheren Pumpenbetriebes durch externe hochfrequente Strahlung oder elektromagnetische Felder von OP-Geräten etc sind keine bekannt. Im Zweifelsfall empfiehlt sich, mit dem Pumpenlieferanten Rücksprache zu nehmen.

1.1 Lieferumfang

Infusionspumpe ARGUS200 mit Netzkabel, Flaschenhalter und Gebrauchsanweisung

1.2 Wartung

Die Pumpe bedarf keiner besonderen Wartung, spezielle Verschleissteile sind nicht vorhanden.

1.3 Kundendienst

Die ARGUS200 darf nur von bevollmächtigten Personen gewartet werden, welche durch ARGUS Medical AG oder den geschulten lokalen Vertriebspartner autorisiert worden sind. Zur Reparatur ist das Gerät mit einer genauen Fehlerbeschreibung an den offiziellen ARGUS Medical-Händler in Ihrem Land zu senden. Weitere Informationen erteilt die Kundendienstabteilung der

ARGUS Medical AG CH-3627 Heimberg / Schweiz

2 Spezifikationen ARGUS200

Pumpensystem Linearisierte Peristaltik

Standard Förderbetrieb:

Förderbereich 1 ... 999ml/h

Abstufung 1ml

Volumen infundiert 1 ... 9999 ml Volumenvorgabe 1 ... 9999 ml

Mikro Förderbetrieb:

Förderbereich 0,1 ... 99,9 ml/h

Abstufung 0,1 ml

Volumen infundiert 0,1 ... 999,9 ml Volumenvorgabe 0,1 ... 999,9 ml

Offenhalterate "KVO" (KOR) Rate \geq 10 ml/h, KVO 3ml/h Rate < 10 ml/h, KVO 1ml/h

(oder Rate wenn kleiner)

Zeitvorgabe bis 99.59 hh.mm

Fördergenauigkeit +/- 3% * (bei Raten =< 1 ml/h kann die Toleranz

von +/- 3% nicht eingehalten werden)

Ueberförderung im Fehlerfall +/- 10% absolut Mechanischer Verschlussalarmdruck 120 kPa +/-15%

Elektronische Druckbegrenzung einstellbar von 10 bis 100 kPa in 10 Stufen von 10 kPa

Verschlussalarmzeit und Bolusvolumen siehe Tabelle

Batteriebetrieb (neue Batterie) > 4,5 h bei 60 ml/h, NiCd

Ladedauer Batterie

Personalruf, potentialfreier Kontakt 24V / 0,2A

 Luftdetektor
 Lufterkennung mit Ultraschall

 Luftempfindlichkeit
 einstellbar von 50 ...1000 μl,

Rate \leq 10 ml/h: 100 μ l

oder programmierte Grösse, wenn kleiner

16 h

Computer Interface RS 232 isoliert Schutzklasse I, Typ CF

Schutzart IP 42, tropfwassergeschützt EN 61000-4-(2, 3, 4, 5, 6, 11) EN 60601-1-2 und EN 55011

Netzanschluss 230VAC +10 / -15%, 50-60Hz, 9VA Netzsicherung 63mAT IEC127/III/SEV1064

Ableitstrom <20 μ A Potentialausgleichsbolzen DIN 42801 Temperaturbereich Betrieb 10 °C - 40 °C * Temperaturbereich Lagerung 0 °C - 40 °C

Zulässige relative Luftfeuchte max. 85%, keine Betauung Lagerung 3 Monate ohne Baterie nachladen

Transport in Originalkarton

Abmessungen (BxHxT) 145x225x220 mm Gehäuse INOX lackiert / ASA

Gewicht 3,5 kg ohne Flaschenhalter

* In Abhängigkeit von der Toleranz des eingesetzten Einmalartikels.

Die Pumpe muss auf das jeweils verwendete Fabrikat des Infusionsbestecks kalibriert werden.

200.SM.11/97d 1.5 Dä

3 Bedienungsfeld

Die Zahlen in Klammern beziehen sich auf die Zeichnungen am Anfang dieser Gebrauchsanweisung.

Zum Pumpe Ein- und Ausschalten. Ausschaltverzögerung ca. 2 Sek.

Diese Tasten werden für alle numerischen Eingaben verwendet.

Wird eine der Tasten länger als 1 Sekunde gedrückt, so wird die Funktion "auto repeat" wirksam. (Die entsprechende Ziffer wird automatisch hochgezählt.)

Clear (Löschen der Anzeige): Wird eine der Tasten gedrückt gehalten und dann die andere gedrückt, so wird die Anzeige auf Null zurückgestellt.

Diese Taste dient zum Starten oder Stoppen einer Infusion.

Dauert der Stopzustand länger als 2 Min., so wird der akustische Erinnerungsalarm aktiviert. Im Stopzustand wird der "KVO"-Betrieb eingeschaltet.

Die Taste "MODE" hat die folgenden 4 Funktionen:

a Alarmton-Stummschaltung

Der akustische Alarm kann mit dieser Taste für 2 Min. unterdrückt werden. Nach Ablauf der Stummschaltzeit wird der Alarmton automatisch wieder aktiviert.

b Anwählen der Anzeige für die Eingabe

Die für eine Eingabe gewünschte Anzeige anwählen.

Die Eingabe von Daten ist jedoch nur im Stopzustand möglich.

c Abfragen der Anzeigen "ml total" und "h.min"

Folgende Anzeigen können schrittweise angewählt werden:

"ml total" = Volumen-Vorgabe

"h.min" = die verstrichene Infusionszeit (im VTBI-Betrieb die Restzeit), nur wenn programmiert.

Nach 5 Sek. wechselt die Anzeige in die Grundstellung zurück.

d Anwählen der programmierten Optionen

Nach dem Durchschreiten der Anzeigen nach Punkt c können schrittweise die programmierten Spezialfunktionen aufgerufen werden.

"SEt"	Fill IV-Set	Infusionsbesteck füllen
"PrL"	Pressure limit	Verschlussalarmdruck wählen
"CAP"	Battery capacity	Abfragen der Batterielaufzeit
"dro"	Drop detector off and on	Tropfensensor aus- und einschalten
"CLr"	Clear display "ml inf."	Nullen der Anzeige "ml inf."
"uOP"	Micro-operation	Mikro-Förderbetrieb
"dLo"	Data-lock	Sperren der Eingabetasten
"Stb"	Stand-by	Pausenzeit eingeben
"MEd"	Medicament-number	Medikament-Nummer
"tM"	Timer	Zeitalarm



Diese Anzeige zeigt die eingestellte Förderrate an.



"ml total" Leuchtet der Punkt "ml total", so wird das vorgewählte Endvolumen angezeigt.

"ml inf." Leuchtet der Punkt "ml inf.", so wird das infundierte Volumen in ml angezeigt. Blinkt der Punkt "ml inf.", so wird die laufende Infusion angezeigt.

"h.min" Leuchtet der Punkt "h.min", so kann die gewünschte Infusionsdauer (Stunden und Minuten) eingegeben werden.



3.7 "Betriebssymbole" (16, 17, 18, 19)



Netzbetrieb, die eingebaute Batterie wird geladen.

Batteriebetrieb.

▲ Zeigt die vom Tropfendetektor erfassten Tropfen an.

KVO Die Pumpe ist im Stop-Zustand und fördert mit der KVO-Rate.

3.8 "Druckdisplay" (24)

Der Leuchtbalken (LED-Bar) zeigt mit seinen 4 oberen Leuchtdioden den aktuellen Druck im System an. Eine Leuchtdiode entspricht 25% des jeweils eingestellten Verschlussalarmdrucks. Die unterste Leuchtdiode signalisiert, dass die elektronische Drucküberwachung eingeschaltet ist.

4 Inbetriebnahme

4.1 Allgemeines

Das Gerät darf nur unter regelmässiger Kontrolle durch medizinisches Fachpersonal betrieben werden.

Für den Gebrauch der Infusionsbestecke sind die Gebrauchsbedingungen der Infusionsbesteck-Hersteller zu beachten und die Austauschintervalle einzuhalten. Bei normalem Einsatz empfehlen wir den Austausch des Infusionsbesteckes mindestens alle 24 Stunden.

Folgende Infusionsbestecke sind gegenwärtig zur Verwendung mit der ARGUS200 zugelassen:

Hersteller	Infusionsbesteck	ArtNr.
ARGUS	Silikon	90.002
Biocon	Bioflow 2 PS	430
Braun	Infusomat sec/II	8700036
Clinico	Intradrop Air 21 EVS	
Codan	L86-P-S	43.4258
Fresenius	Intradrop-Air VS	9001371
Fresenius	Intradrop-Air VS Y	9001381
Fresenius	VS Diabolo	9001601

ACHTUNG!


Nur zugelassene druckgeprüfte Infusionsbestecke verwenden!

Bei einem Wechsel des Infusionsbesteck-Herstellers muss die Pumpe neu kalibriert werden, damit die spezifizierte Fördergenauigkeit eingehalten werden kann.


Bevor die Pumpentüre geöffnet und das Infusionsbesteck aus der Pumpe entfernt wird, ist vorher unbedingt die Rollenklemme zu schliessen.

Andere Einmalartikel, Zubehör und Verschleissteile dürfen nur verwendet werden, wenn deren sicherheitstechnisch unbedenkliche Verwendungsfähigkeit durch eine zugelassene Prüfstelle nachgewiesen ist.


- a Falls das Gerät an einem Stativ betrieben wird, ist darauf zu achten, dass es nicht höher als 1,2 m über dem Boden befestigt wird, damit die Standfestigkeit gewährleistet bleibt.
- b Den Tropfendetektor gemäss
 Zeichnung auf die Tropfenkammer
 aufklemmen. Den Kabelstecker des
 Tropfendetektors in die
 Anschlussbuchse (33) einstecken.




- c Infusionsbesteck fachgerecht luftblasenfrei füllen, bis die Tropfenkammer (1) 1/3 bis 1/4 gefüllt ist.
- d Schlauchklemme schliessen.
- e Pumpentüre (5) durch hochziehen des Türgriffs (6) öffnen.
- f Um den Schlauch einzulegen, muss die Durchflusssperre "stop-flow" (7) geöffnet werden. Den roten Griff bis zum Einrasten nach hinten drücken.



g Schlauch in Förderrichtung links beginnend, leicht gestreckt in die Schlauchführungen (4) einlegen.



- h Pumpentüre (5) schliessen und Schlauchklemme öffnen. Prüfen, ob kein "free-flow" besteht.
- i Infusionsschlauch patientenseitig sorgfältig in Pfeilrichtung mit einer Schlaufe in den Luftdetektor (3) einlegen.




4.2 Förderbetrieb ohne Volumenvorgabe

a Bitte beachten, dass die laufende Infusion durch die blinkende LED "ml inf." signalisiert wird.

Die "Tropfenanzeige" (18) zeigt die fallenden Tropfen an.

b Bei einem Flaschenwechsel kann die Infusion ohne Beeinträchtigung der eingestellten bzw. angezeigten Werte mit der Taste "START/STOP" (22) unterbrochen werden.



Wichtige Hinweise!

a Rückruf der letzten Werte (Bilanz)




Die folgenden Werte sind nun in der Anzeige vefügbar: Förderrate, Zielvolumen, infundierte Menge, Zeit.

b Anzeige nullen



Wird eine der Tasten gedrückt gehalten und dann die andere□ gedrückt, so wird die Anzeige auf Null zurückgestellt.

c Auto repeat



4.3 Förderbetrieb mit Volumenvorgabe ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min Mit diesen Tasten die gewünschte Förderrate eingeben (z.B. 52 ml/h). ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min Anzeige Zielvolumen "ml total" anwählen.□ Der Indikator "ml total" leuchtet MODE Mit diesen Tasten das gewünschte□ Zielvolumen eingeben (z.B. 360 ml). 10 100 ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min Die Infusion beginnt.□ STARTE Die infundierte Menge wird in der rechten Anzeige angezeigt.□ **STOP** Der Indikator "ml inf." blinkt (Lauf-Kontrolle) ml total□ ml□ ml inf.□ h. min

Anzeige nach dem Erreichen des Zielvolumens (Alarm mit KVO-Betrieb)



Ein erneuter Start setzt die Anzeige "ml inf." auf Null. □ Das Zielvolumen "ml total" bleibt erhalten.

Wichtiger Hinweis:

Mit dieser Taste und "auto repeat" werden die 1000er eingestellt. (auto repeat = Taste länger als 1 Sekunde drücken).

Volumen-Zeiteingabe mit automatischer Ratenberechnung ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min Anzeige Zielvolumen "ml total" anwählen.□ Der Indikator "ml total" leuchtet MODE Mit diesen Tasten das gewünschte□ Zielvolumen eingeben (z.B. 360 ml). ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ Anzeige Zeitvorgabe "h.min" anwählen.□ Der Indikator "h.min" leuchtet MODE Mit diesen Tasten die gewünschte Zeit□ 100 10 eingeben (z.B. 4 Std 30 Min). h min ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min Die linke Anzeige zeigt die berechnete Förderrate an. START oder Die errechnete Förderrate vor dem Starten der 🛘 MODE STOP Infusion überprüfen. ml total□ ml inf.□ h. min Die Infusion beginnt.□ STARTE

Die infundierte Menge wird in der rechten Anzeige angezeigt.□

Der Indikator "ml inf." blinkt (Lauf-Kontrolle)

STOP

4.4

Ändern der Förderrate ohne Unterbrechen der Infusion ml total□ ml□ ml inf.□ Die laufende Infusion□ fördert zB. mit 70ml/h Mit diesen Tasten die gewünschte neue□ 100 Förderrate eingeben (z.B. 120 ml/h). ml total□ ml inf.□ STARTE Quittieren der neuen Förderrate, die Pumpe□ **STOP** fördert nun mit der neuen Förderrate. **ACHTUNG:**□ Wird die neue Förderrate nicht innerhalb 2 Sekunden□ quittiert, so blinkt die Anzeige. ml total□ ml□ ml inf.□ Wird die neue Förderrate nicht innerhalb 15 Sekunden guittiert, so □ wird der intermittierende akustische Alarm eingeschaltet und die□

alte Förderrate angezeigt.

4.5

4.6 Der elektronische Drucksensor ermöglicht kürzeste Alarmzeiten und minimalste Bolusvolumen.

Das Infusionsbesteck einlegen bevor Pumpe eingeschaltet wird.


Der Drucksensor kann in zwei Betriebsarten verwendet werden:

- a Mit fest programmiertem Verschlussalarmdruck Erreicht der Druck in der Infusionsleitung den fest programmierten Verschlussalarmdruck, so wird der Okklusions-Alarm ausgelöst. Bevor die Infusion neu gestartet werden kann, muss zuerst der Über-druck in der Infusionleitung abgebaut werden (verstopfte Kanüle, gequetschter Schlauch etc). Den Druck nie durch das Öffnen der Türe abbauen!
- b Mit einstellbarem Verschlussalarmdruck
 Zu jeder Zeit hat das Bedienungspersonal die Möglichkeit, den Verschlussalarmdruck in 10
 Druckstufen von 100 bis 1000 mbar einzustellen (von 10 bis 100 kPa in Schritten von 10 kPa).



Der Verschlussalarmdruck kann auch während einer laufenden Infusion verändert werden. Wird während länger als 5 Sek. keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe in die Grundstellung zurück. Nach jedem Ausschalten der Pumpe wird immer der programmierte Grundwert als Verschlussalarmdruck aktiviert. Erreicht der Druck in der Infusionsleitung den eingestellten Verschlussalarmdruck, so wird der Okklusions-Alarm ausgelöst.

Ein Vollausschlag des Leuchtbalkens (24) entspricht immer dem eingestellten Verschlussalarmdruck. Der Drucksensor wird nach einem Aus-und Wiedereinschalten der Pumpe neu initialisiert.



Reaktionszeit und BOLUS-Volumina bei Verschluss					
Codan V86-P-S; (Länge1 m nach IEC 62D(CO)61)					
		mit Option [Orucksensor		
Druck	1200 mbar	700 mbar	200 mbar		
Rate					
1 ml/h	>60 min	30 min	7 min		
20 ml/h	2 min	1 min	18 sec		
50 ml/h	75 sec	25 sec	8 sec		
100 ml/h	35 sec	13 sec	4 sec		
999 ml/h	5 sec	1 sec	<1 sec		
Bolus	Bolus 0,7 ml 0,4 ml 0,1 ml				
Dieses sind Richtwerte. Im Übrigen sind sie abhängig					

vom verwendeten Infusionsbesteck.

4.7 Batteriebetrieb

Die eingebaute Batterie erlaubt einen netzunabhängigen Betrieb von typ. 4,5 Std (Rate 60ml/h und neue Batterie). Er wird durch "Batteriebetrieb" (17) signalisiert. Die Ladedauer für eine Volladung der Batterie beträgt 16 Stunden.

4.8 Längere Betriebspausen

Bei längeren Betriebspausen ist die Pumpe am Netz anzuschliessen. Das Aufladen der Batterie wird durch das Aufleuchten von "Netzbetrieb" (16) signalisiert. Ein Überladen ist nicht möglich.

4.9 Programmierbare Optionen

Möchten Sie eine der nachstehend aufgeführten Varianten benützen, so wenden Sie sich an die offizielle Vertretung der ARGUS Medical AG in Ihrem Land oder an unseren Kundendienst.

a Anzeige der Infusionsdauer

Die verstrichene Infusiondauer kann (im VTBI-Betrieb die Restzeit) abgefragt werden.

b SBS (Step by step)

Wird nach dem Erreichen der Volumenvorgabe (9) diese erhöht, wird nach erneutem Starten der Pumpe nur die Differenz zwischen dem neuen und alten Wert infundiert.

c VTBI (Volume to be infused)

Anzeige des noch zu infundierenden Volumens.

- d Die zuletzt eingestellte Rate "ml/h" (8) erscheint automatisch beim Wiedereinschalten der Pumpe.
- e Die zuletzt eingestellte Volumenvorgabe "ml" (9) erscheint automatisch beim Wiedereinschalten der Pumpe.
- f Keine akustische Quittierung beim Starten der Pumpe.
- g Luftdetektor, Einstellen der Luftblasengrösse (50 ...1000 μl) Bei Förderraten < 10 ml/h ist die Luftblasengrösse max. ≤100μl.
- h Luftdetektor, Arbeiten mit kumulierter Luftmenge (1 ml über 0,5 h)
- i Akustischer Alarm, Einstellen der Lautstärke
- k Förderrate während Betrieb veränderbar
- I 10 programmierbare Zusatzfunktionen:

Infusionsbesteck füllen

Mit dieser Funktion kann der Anwender das leer eingelegte Infusionsbesteck mit 🛘 Infusionslösung füllen.□

Die Funktion "SEt FILL" darf nicht angewendet werden, wenn ein Patient angeschlossen ist.

Die Funktion "SEt FILL" ist nur nach dem Einschalten der Pumpe vorhanden.□

□ Während der Funktion "SEt FILL" sind wichtige Alarm-Funktionen ausgeschaltet.□

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe□ in die Grundstellung zurück.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion "SEt FILL" □ in der Anzeige erscheint.





ml total□ ml inf.□ h. min



Solange die Taste gedrückt wird, wird mit der maximalen Förderrate gefördert.□ Die Anzeige "FILL" blinkt. Nach 60 Sekunden wird die Förderung unterbrochen. □ Soll weiter gefördert werden, so muss die Taste erneut gedrückt werden.

Verschlussalarmdruck

In dieser Spezialfunktion wird der gewünschte Verschlussalarmdruck in mbar eingestellt.□

Einstellbereich: 100 bis 1000mbar (10 kPa bis 100 kPa) in Stufen von100mbar (10 kPa). □

Eine Veränderung des Verschlussalarmdruckes ist auch während des Förderbetriebes möglich.

□
Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe□ in die Grundstellung zurück.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Pressure limit "PrL" □ in der linken Anzeige erscheint.





ml total□ ml inf.□



Taste so oft drücken bis in der rechten Anzeige der □ gewünschte Verschlussalarmdruck angezeigt wird.

Batterielaufzeit

Diese Funktion zeigt die noch vorhandene Batterielaufzeit in Stunden und Minuten an. I

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe□ in die Grundstellung zurück.

□
Das Abfragen der Batterielaufzeit ist auch während des Förderbetriebes möglich.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Batterielaufzeit "CAP" 🛘 in der linken Anzeige erscheint.







Wichtiger Hinweis:

Jeder Akku unterliegt einem gewissen chemischen Alterungsprozess, in dessen Verlauf die Kapazität langsam abnimmt.

Die Lebensdauer des Akkus kann verlängert werden, wenn er ab und zu entladen und□ anschliessend am Netz wieder aufgeladen wird.

Tropfendetektor aus- und einschalten

Diese Spezialfunktion darf nur in den folgenden Ausnahmesituationen angewendet werden:

- Krankenhausinterner Transport□

- Notarztwagen oder in anderen Rettungseinrichtungen□

- Applikation eiweisshaltiger Medikamente□

Beim Betrieb ohne Tropfendetektor muss der Patient unter ständiger Aufsicht stehen oder□ die Medikamentenapplikation muss unkritisch sein.□

Diese Spezialfunktion kann nur im Stopzustand aus-und eingeschaltet werden.□ Sie kann nur aufgerufen werden, wenn Luftdetektor und Drucksensor vorhanden sind und Dein Zielvolumen "ml total" eingestellt worden ist. Wird das Zielvolumen "ml total" auf Desetzt, so wird der Tropfendetektor automatisch wieder eingeschaltet.

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe□ in die Grundstellung zurück.□

Bei diesem Spezialbetrieb wird eine eventuell geschlossene Rollenklemme nicht detektiert.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Drop detector "dro" □ in der linken Anzeige erscheint.



Tropfendetektor eingeschaltet Mit dieser Taste den Tropfendetektor aus- oder einschalten.



Tropfendetektor ausgeschaltet

Löschen "ml inf."

Mit dieser Spezialfunktion kann die Anzeige "ml infundiert" genullt werden.□ Im VTBI-Betrieb ist diese Spezialfunktion gesperrt.□

□ Diese Spezialfunktion kann nur im Stopmodus benutzt werden.□

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe in die Grundstellung zurück.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Clear ml inf. "CLr" □ in der linken Anzeige erscheint.



Mikro-Förderbetrieb

Im Mikro-Förderbetrieb sind die folgenden Einstellungen möglich:□ Förderrate von 0,1 bis 99,9 ml/h in Schritten von 0,1 ml□ Volumenvorgabe (Zielvolumen) von 0,1 bis 999,9 ml□

Diese Spezialfunktion kann nur im Stopmodus ein- und ausgeschaltet werden. \square

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe in die Grundstellung zurück.



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Mikro-Betrieb " μ OP" \square in der linken Anzeige erscheint.





ml total□ ml inf.□ h. min

Normal-Förderbetrieb eingeschaltet



Mit dieser Taste den Mikro-Förderbetrieb ein- oder ausschalten. ☐ (Ist als Grundeinstellung der Mikro-Förderbetrieb progammiert, so ☐ kann mit dieser Taste auf Normal-Betrieb umgeschaltet werden.)





ml inf.□ h. min


ml total□

Mikro-Förderbetrieb eingeschaltet


Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie den Dezimalpunkt in der Anzeige und die geänderte□ Funktion der Eingabetasten.





ml total□ ml inf.□ h. min



Mit diesen Tasten die gewünschte Förderrate □ oder das Zielvolumen eingeben.

Sperren der Eingabetasten

Bei eingeschaltetem Data-lock sind die numerischen Eingabetasten gesperrt.

☐ Diese Spezialfunktion kann nur im Stopmodus benutzt werden.☐

Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die □ Pumpe in die Grundstellung zurück.□



Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Data-lock "dLo" □ in der linken Anzeige erscheint.





ml total□ ml inf.□ h. min



Funktion Data-lock ein-und ausschalten





ml total□ ml inf.□ h. min

Pausenzeit Mit dieser Spezialfunktion kann eine Pausenzeit grösser als 2 Minuten□ eingestellt werden. Während der programmierten Pausenzeit erfolgt kein Erinnerungsalarm. D Diese Spezialfunktion kann nur im Stopmodus benutzt werden. □ — Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt□ die Pumpe in die Grundstellung zurück. Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Stand-by "Stb" □ in der linken Anzeige erscheint. MODE ml total□ ml□ ml inf.□ Mit diesen Tasten die gewünschte Pausenzeit I 10 eingeben (z.B. 1 Std 25 Min). min ml total□ ml□ ml inf.□ Die eingestellten Daten werden aktiviert sobald die Anzeige in die□ Grundstellung zurückwechselt.□ Medikamenten-Nr. Mit dieser Spezialfunktion kann die Nummer des infundierten Medikaments gemäss□ einem Medikamentenverzeichnis mit den Nummern 1 ... 99 eingegeben werden.□ Diese Spezialfunktion kann nur im Stopmodus benutzt werden. □ Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe in die Grundstellung zurück. Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Medicament-Nr. "Med" □ in der linken Anzeige erscheint. MODE ml total□ <u>m</u>|□ ml inf.□ h. min Mit diesen Tasten die gewünschte□

Medikamenten-Nr. eingeben (z.B. 25).

ml total□ ml inf.□

Zeitalarm (Weckfunktion)

 $\underline{\mathsf{Mit}}$ dieser Spezialfunktion kann der Anwender einen Zeitalarm (KVO) einstellen. \square Nur im Stopmodus kann die Alarmzeit eingegeben werden.

Die Restzeit kann durch das Anwählen der Spezialfunktion Timer "TM" jederzeit abgefragt werden.□
□ Die Zeit läuft auch im Stop-Modus weiter.□ U Wird während länger als 5 Sekunden keine Taste gedrückt, so wechselt die Pumpe in die Grundstellung zurück. Taste so oft drücken bis die Spezialfunktion Timer "TM" □ in der linken Anzeige erscheint. MODE ml total□ ml□ ml inf.□ h. min Mit diesen Tasten den gewünschten Zeitalarm 🛘 100 10 eingeben (z.B. 1 Std 25 Min). min <u>m</u>l□ ml inf.□ Die eingestellte Zeit beginnt abzulaufen sobald die Anzeige in die□ Grundstellung zurückwechselt.□ Nach Ablauf der Zeit erscheint unter Alarmgabe die folgende Anzeige: ml total□ <u>m</u>l□ ml inf.□ h. min

5 Alarme

5.1 Alarmursachen

Während des Betriebes kontrolliert das integrierte Überwachungssystem laufend die einwandfreie Funktion der Pumpe.

Bei einer Fehlfunktion wird die Infusion sofort gestoppt und folgende Alarmfunktionen ausgelöst:

- "ALARM" (15) und eventuell eines der Alarmsymbole (13,14,23) leuchten.
- Intermittierender akustischer Alarmton.
- Der Personalruf.
- Ziffern in den Anzeigen (8, 9) blinken (nur wenn konfiguriert).

Die ///ARGUS Infusionspumpe lässt sich nicht starten wenn:

- Förderate (8) = "0"
- im Batteriebetrieb die Batterie vollständig entladen ist
- der Infusionsschlauch nicht oder falsch im Luftdetektor (3) eingelegt ist
- der Druck in der Infusionsleitung zu hoch ist oder ungeeignetes Schlauchmaterial verwendet wird

Alarmursachen:□ - Infusionsbehälter leer□ 000 - Flüssigkeitsspiegel in der Tropfenkammer zu hoch□ - Tropfensensor nicht angeschlossen oder defekt□ - Druck im Schlauchsystem über zulässigen Wert□ - Rollenklemme nicht geöffnet□ ALARM - Abweichen der Tropfensumme im Verhältnis zur eingestellten Förderrate D 000 - Okklusionsalarm (elektronische Drucküberwachung)□ - Türe öffnen bei laufender Infusion (nur bei elektronischer Drucküberwachung) ALARM 000 - Batterievoralarm (Zeitdauer ca. 10 Min.)□ ALARM 000 - Batterie leer (Zeitdauer ca. 6 Min.) ALARM - Luft in der Infusionsleitung - Schlauch nicht korrekt im Luftdetektor eingelegt□ ALARM 000 - Endvolumen erreicht (->KVO-Betrieb)□ - Gerätefehler (Dauerton) ALARM

5.2 Löschen des Alarmzustandes

Nach Behebung der Fehlerquelle wird durch Drücken der Taste "START/STOP" (22) der Alarmzustand gelöscht und die Infusion wieder gestartet.

5.3 Batteriealarm

Beim Aufleuchten von "Batterie leer" (15) wird der akustische Erinnerungsalarm (Batterievoralarm) eingeschaltet. Der Batterievoralarm bleibt während ca. 10 Min., während dieser Zeit läuft die Infusion normal weiter. Danach wird der Alarm "Batterie leer" ausgelöst und die Infusion gestoppt. Der Stopzustand mit Alarm wird noch während ca. 6 Min. aufrechterhalten. Danach wird die Pumpe zwangsläufig ausgeschaltet, um eine Tiefentladung der Batterie zu verhindern. Die Pumpe kann erst wieder nach dem Anschliessen am Netz und einem erneuten Betätigen der Taste "ON/OFF" (20) in Betrieb genommen werden.

5.4 Personalruf

Ueber die Anschlussbuchse (31) kann die Pumpe an eine externe Rufanlage angeschlossen werden. Die optischen und akustischen Alarmanzeigen der Pumpe werden dadurch nicht beeinflusst.

5.5 Alarmton-Stummschaltung

Durch Betätigung der Taste "MODE" (21) kann der akustische Alarm für 2 Min. unterdrückt werden. Nach Ablauf der Stummschaltzeit wird der Alarmton automatisch wieder aktiviert.

6 Service-Intervalle

Die Infusionspumpen ARGUS200 sind mindestens alle 24 Monate ab Liefertermin einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen und die Prüfergebnisse zu dokumentieren:

Kontrolle der Alarmfunktionen

- Gerät einschalten, gleichzeitig die Taste "START/STOP" drücken: Anzeigetest läuft ab; kontrollieren, ob alle Anzeigen nacheinander aufleuchten und der akustische Alarm ertönt. Am Ende leuchtet die Luftalarmanzeige und die zuletzt eingestellten oder angezeigten Werte erscheinen in der Anzeige.
- Wassergefülltes Schlauchstück in Luftdetektor einlegen: Optischer Luftalarm erlöscht
- Förderrate 400 ml/h einstellen, starten: Tropfenalarm optisch und akustisch

Kontrolle der Fördergenauigkeit

Die Fördergenauigkeit wird bei zwei verschiedenen

Förderraten kontrolliert: 100 ml/h

500 ml/h

Eingestelltes Fördervolumen: 25 ml

Messergebnis: 25 ml +/-5% bzw. 25 g +/-5%

Dazu gibt es verschiedene Messmethoden:

- Destilliertes Wasser in tariertes Sammelgefäss fördern und wägen.
- Destilliertes Wasser in kalibrierten Messzylinder leiten.
- Mit Infusionspumpen-Testgerät geförderte Menge überprüfen.

Kontrolle des Verschlussalarmdruckes

Druckalarmlimite auf 1000 mbar (100 kPa) einstellen

In Pumpe eingelegtes, wassergefülltes neues Infusionsbesteck patientenseitig mit Druckaufnehmer verbinden.

Pumpenbetrieb mit Förderrate 100 ml/h aufnehmen.

Verschlussalarmdruck bei Okklusionsalarm am Druckaufnehmer ablesen

Druck: 1000 mbar (100 kPa) +/-15%

Prüfung der elektrischen Sicherheit nach EN60601 (VDE 0751)

- Schutzleiterwiderstand Höchstwert 0,2 Ω (inkl. Netzkabel)

 $\begin{array}{lll} \text{-} & \text{Isolationswiderstand} & \text{Mindestwert 2 M}\Omega \\ \text{-} & \text{Erdableitstrom} & \text{H\"ochstwert 20}\mu\text{A} \\ \text{-} & \text{Geh\"auseableitstrom} & \text{H\"ochstwert 20}\mu\text{A} \end{array}$

Kontrolle äusserlich zugänglicher Geräteteile

- Sichtkontrolle auf mechanische Beschädigungen
- Funktion der Durchflusssperre durch Betätigen kontrollieren

7 Reinigung/Desinfektion

ACHTUNG! Vor dem Reinigen muss die Pumpe ausgeschaltet werden. Alle Anschlusskabel sind zu entfernen.

Die ARGUS200 darf nicht autoklaviert oder in Flüssigkeiten eingetaucht werden. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät oder die Gerätestecker.

Zur Reinigung wird die Pumpe ausschliesslich "wischdesinfiziert". Es dürfen nur alkoholische Desinfiziermittel verwendet werden.

Die Infusionspumpe ist sauber und trocken zu halten. Verschüttete Flüssigkeiten sind unverzüglich zu entfernen.

Um die volle Funktionstüchtigkeit der Pumpe zu erhalten, empfehlen wir eine monatliche Reinigung. Benutzen Sie dazu ein mit lauwarmem Wasser befeuchtetes Tuch. Alkoholische Reinigungsmittel nur verdünnt anwenden (! Keine scheuernden Mittel !).

Für weitere Informationen in Bezug auf die Belieferung mit passenden Reinigungs- und Desinfiziermitteln wenden Sie sich bitte an die Fachleute Ihres Hauses.

8 Garantieleistungen

Die Festlegung der Garantiezeit ist Sache des Landesvertreters und unterliegt seinen allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Die Garantie umfasst mit Ausnahme der Batterie das Instandsetzen und den Ersatz schadhafter Teile bei Fabrikations- oder Materialfehlern. Die Garantie erlischt bei Änderungen oder Reparaturen durch nicht Bevollmächtigte und bei Nichteinhalten der Inspektions-/Wartungsintervalle.

Die Garantie umfasst nicht das Beheben von Störungen, die auf Fehlmanipulationen, unsachgemässe Behandlung oder auf normale Abnutzung zurückzuführen sind.

Der Lieferant betrachtet sich nur dann für die Auswirkungen auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung des Gerätes als verantwortlich, wenn die folgenden Bedingungen a-c gleichzeitig erfüllt sind:

- a Montage, Erweiterungen, Neueinstellungen, Änderungen oder Instandsetzungen ausschliesslich durch von ihm ermächtigte Personen ausgeführt werden.
- b Die elektrische Installation des betreffenden Raumes den Anforderungen den IEC Festlegungen entspricht.
- c Das Gerät in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird.

ACHTUNG!

Die ARGUS Infusionspumpe darf nur mit Zubehör, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterial betrieben werden, deren sicherheitstechnisch unbedenkliche Verwendungsfähigkeit durch ARGUS Medical AG zugelassen wurde.


Die in dieser Gebrauchsanweisung gemachten Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand. Änderungen, welche dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

9 Fördercharakteristik


Die nachstehenden typischen Diagramme vermitteln eine Übersicht über die Fördercharakteristik der ARGUS200.

Die Bilder 1, 3 & 5 zeigen den Verlauf des Flusses in Abhängigkeit von der Zeit bei einer Förderrate von 1, 100 und 999ml/h.


Die Bilder 2, 4 & 6 zeigen die prozentual grösste positive und negative Förderabweichung in Abhängigkeit von einem Betrachtungsfenster von 2, 5, 11, 19 und 31 Minuten bei einer Förderrate von 1, 100 und 999 ml/h. Gleichzeitig ist jeweils der prozentuale Gesamtfehler eingetragen.




A404 Bild 1





A404 Bild 2



A404 Bild 3







A404 Bild 5

Ihre Notizen

10 Konfigurationen

10.1 Spezielle Tastatureingaben:

Software-Version

Beim Einschalten mit "ON/OFF" die Taste "MODE" gedrückt halten.

Anzeige (8) "404" (Pumpentyp) Anzeige (9) "rx.xx" (Software-Release) Ar

Anzeigedauer 3 Sek.

Display-Test

Beim Einschalten mit "ON/OFF" die Taste "START/STOP" gedrückt halten.

Während dem Display-Test kontrollieren, ob alle Anzeigen und Symbole der Reihe nach aufleuchten (ausgenommen das Symbol "Netzbetrieb" (16) und ob am Schluss der akustische Alarm ertönt.

Konfiguration

ACHTUNG! Die nachstehenden Konfigurationsmöglichkeiten stellen einen Eingriff in die Pumpe dar und dürfen nur von autorisierten Personen vorgenommen werden.


Blinken die Dezimalpunkte einer Anzeige, so ist diese für eine Eingabe mittels den numerischen Tasten (10,11,12) bereit.

Adresse in Anzeige links

Daten in Anzeige rechts

a Abfragemodus

Beispiel: Abfragen der Daten in Adresse "52"



Taste min. 2 Sek. drücken

b Programmiermodus ohne Schreibschutz (Code) Beispiel: Programmieren einer "1" in Adresse "5" MODE STARTE Beide Tasten gedrückt halten Achtung!□ Die Tasten "MODE" und "START/STOP" nicht loslassen ml total□ ml inf.□ h. min STARTO ml total□ ml inf.□ h. min

X		
MODE		
$\boxed{ \boxed{ \boxed{ \boxed{ \boxed{ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} \boxed{ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} } }}} } \\ \boxed{ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} \boxed{ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} \boxed{ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}}} } \\ \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} \boxed{ \textcolor{blue}{m!}}} \boxed{ \textcolor{blue}{m!}} \boxed{ \textcolor{blue}{m!$	〔 <u></u> 〕	ml total□ ml inf.□ h. min
STARTIL		
	<u> </u>	ml total□ ml inf.□ h. min
MODE		
		ml total□ ml inf.□ h. min
STARTIL		
		ml total□ ml inf.□ h. min
100 10	Mit diesen Tasten Adresse eingeber	die gewünschte□ n (z.B. 5).
		ml total□ ml inf.□ h. min
MODE		
<u> </u>	□	ml total□ ml inf.□ h. min
100 10	Mit diesen Tasten Daten eingeben (a	die gewünschtenE z.B. 1).
	<i>l</i> .	ml total□ ml inf.□ h. min
STARTION Werden die blinken die	e eingegebenen Daten an Dezimalpunkte in der link	genommen so□ ken Anzeige.
		ml total□ ml inf.□ h. min
0		
1.11/97d		1.27

c Programmiermodus: Schreibschutz (Code) erstmalig eingeben Wichtig: Code notieren und an sicherem Ort aufbewahren

	Taste	Erklärung	Anzeige (8)	Anzeige (9)
1	"MODE" & "START/STOP"	Während dem Einschalten mit "ON/OFF" beide Tasten gedrückt halten	"200"	"prog"
2	"START/STOP"	Quittieren (Schreibschutz inaktiv)	" 0."	" 0"
3	"MODE"	Umschalten auf Anzeige (9)	" 0"	" 0."
4	"START/STOP"	Quittieren	"Cod"	" "
5	"MODE"	Umschalten auf Anzeige (9)	"Cod"	" 0"
6	"START/STOP"	Quittieren	" 0."	" 0"
7	"MODE"	Umschalten auf Anzeige (9)	" 0"	" 0."
8	"100;10;1"	1 bis 4 stelliger Code eingeben	" 0"	" X.X.X.X."
9	"START/STOP"	Quittieren (Schreibschutz ist aktiv) Code ist nie mehr sichtbar	" 0."	" 1"
10	"ON/OFF"	Beenden des Programmiermodus		

d Programmiermodus mit aktivem Schreibschutz (Code) Vorsicht: Bei aktivem Schreibschutz kann nur der Codeinhaber Änderungen vornehmen.

	Taste	Erklärung	Anzeige (8)	Anzeige (9)
1	"MODE" & "START/STOP"	Während dem Einschalten mit "ON/OFF" beide Tasten gedrückt halten	"200"	"prog"
2	"START/STOP"	Quittieren (Schreibschutz aktiv)	" 0."	" 1"
3	"MODE"	Umschalten auf Anzeige (9)	" 0"	" 1."
4	"START/STOP"	Quittieren	"Cod"	" "
5	"100;10;1"	Code eingeben	"Cod"	" X X X X"
6	"START/STOP"	Quittieren	" 0."	" 1"
7	"100;10;1"	Gewünschte Adresse eingeben. Programmierte Daten sichtbar in Anzeige(9)	"X.X.X."	"X X X X"
8	"MODE"	Umschalten auf Anzeige (9)	" X X X"	" X.X.X."
9	"100;10;1"	Gewünschte Daten eingeben.	"X X X"	" Y.Y.Y.Y."
10	"START/STOP"	Quittieren. Werden die Daten angenommen, so wechselt die Eingabe auf Anzeige (8)	"X.X.X."	" X X X X"
11	"ON/OFF"	Beenden des Programmiermodus		

10.2 Liste der Abfrage und Programmierfunktionen:

ACHTUNG! Bevor sie die Pumpe neu konfigurieren, das EPROM oder den Anzeigeprint ersetzten, notieren sie bitte die alten Werte um diese anschliessend wieder eingeben zu können.

Grundwert	Adresse	Inhalt	Beschreibung		Bemerkung	
0	0 W				Code aktiv=1	
0	1 W		Laufkontrolle: laufender Dezimalı	ounkt	Nein = 0	Ja = 1
0	2 W		Taste OFF nur nach STOP wirks		Nein = 0	Ja = 1
0	3 W		Ratenänderung nur nach STOP		Nein = 0	Ja = 1
0	4 W		Luftblasen aufaddiert (1ml über 0) 5h)	Nein = 0	Ja = 1
1	5		Luftdetektor	,,0,	Nein = 0	Ja = 1
0	6 W		Statischer Alarm (Personalruf)		Nein = 0	Ja = 1
0	7 W		Uhr für Infusionsdauer / Restzeit	bei VTBI	Nein = 0	Ja = 1
0	8 W		Anzeige der Uhr im Stopmodus(#		Nein = 0	Ja = 1
1	9 W		Blinken des Luft-oder Druckalarn	,	Nein = 0	Ja = 1
-	•		dem Aufheben der Alarmursache	•		
0	10		Betrieb ohne Tropfendetektor (#4		Nein = 0	Ja = 1
0	11 W		Letzte Förderrate einstellen	,	Nein = 0	Ja = 1
0	12 W		Letzte Volumenvorgabe einstelle	n	Nein = 0	Ja = 1
0	13 W		Volumensumme aufaddierend SE		Nein = 0	Ja = 1
0	14 W		Anzeigebetrieb VTBI		Nein = 0	Ja = 1
1	15 W		SCI enabled		Nein = 0	Ja = 1
0	16 W		SCI with echo		Nein = 0	Ja = 1
0	17 W		KVO ausgeschaltet		Nein = 0	Ja = 1
0	18		Kein Erinnerungsalarm		Nein = 0	Ja = 1
0	19 W			t	Nein = 0	Ja = 1
· ·			rionio anaon dannorang por otari	•	110	·
0	20 W		Mikro-Förderbetrieb (default)		Nein = 0	Ja = 1
0	21 W		Menue: "uOP" Mikro-Förderbetrie	∍b	Nein = 0	Ja = 1
1	22 W		Menue: "CAP" Batteriekapazität		Nein = 0	Ja = 1
0	23 W		Menue: "dro" Tropfensensor (#5-	-40 = 1)	Nein = 0	Ja = 1
0	24 W		Menue: "CLr" Display "ml inf." nu		Nein = 0	Ja = 1
			(keine Funktion bei VTBI-Betrieb	, ,		
0	25 W		Menue: "SEt" Infusionset füllen	•	Nein = 0	Ja = 1
0	26 W		Menue: "dLo" Eingabetasten spe	rren	Nein = 0	Ja = 1
0	27 W		Menue: "Stb" Pausenzeit (#18=0		Nein = 0	Ja = 1
0	28 W		Menue: "MEd" Medikament-Nr.		Nein = 0	Ja = 1
0	29 W		Menue: "tM" Zeitalarm (Weckfunl	ktion)	Nein = 0	Ja = 1
0	30 W		Demo = Alle 10 Optionsmenü ein		Nein = 0	Ja = 1
			·			
0	40 W		Drucksensor		Nein = 0	Ja = 1
1	41 W		Menue: "Prl" Drucklimit einstellba	ar	Nein = 0	Ja = 1
0	42 W		Start wenn >= 1 bar		Nein = 0	Ja = 1
1	43 W		Start ohne Infusionsbesteck		Nein = 0	Ja = 1
1	45 W		Ziffern blinken bei Alarm		Nein = 0	Ja = 1
1	47 W		Standby- und Batterievoralarm la	ut	Nein = 0	Ja = 1
0	48		Total-107 104 (ml)		(XXXX m	nl)
0	49		Total-10 ³ 10 ⁰ (ml)		(XXXX r	nl)
_					.	
0	50		Mikrobetrieb: Förderrate	(ml/h)	(Beim Aussch	,
0	51		Mikrobetrieb: Volumenvorgabe	(ml)	(Beim Aussch	,
0	52		Mikrobetrieb: Volumensumme	(ml inf.)	(Beim Aussch	,
0	53		Mikrobetrieb: Infusionsdauer	(h.min)	(Beim Aussch	alten)
0	57		Taste (EIN/AUS) Zähler		0000	
0	58		Total-10 ⁷ 10 ⁴ (min)		(XXXX m	
0	59		Total-10 ³ 10 ⁰ (min)		(XXXX r	nın)

500 10 250 20 300 1000	61 W 63 W 65 W 67 W 68 W 69 W	 ON/OFF-Taste ausschaltverzögert Lautstärke des akustischen Alarms Luftblasengrösse (501000 µl) Infusions Set (Tropfen/ml 1065) Batterieentladezeit in Minuten Ist-Wert Fördermenge (8501150)		03000 510 501000 1065 15960 (Ist / Soll) *1000
0 0 0	70 71 72 73	Normalbetrieb: Förderrate Normalbetrieb: Volumenvorgabe Normalbetrieb: Volumensumme Normalbetrieb: Infusionsdauer	(ml/h) (ml) (ml inf.) (h.min)	(Beim Ausschalten) (Beim Ausschalten) (Beim Ausschalten) (Beim Ausschalten)
4 7 1	74 W 75 W 76 W	Drucksensor Alarmschwelle Mikro Drucksensor Alarmschwelle Norm Drucksensor Anzeigemodus (03)	al-Betr.	(110; n*100mbar) (110; n*100mbar) 0 = off 1 = LED-Bar + Indikator 2 = LED-Bar 25% 3 = LED-Bar 20%
500 3000 1235	77 78 79	Drucksensor (sensitivity mV/bar) Drucksensor (abs. level in mV at ~ Drucksensor Türe offen (abs. level		0 - 115 But 1076
0	80	Fehler Nummer (F-XX)		letzter
0 0 0	81 82 83	Förderrate bei Fehler Fehler Nummer (F-XX) Förderrate bei Fehler		2. letzter
0	84 85	Fehler Nummer (F-XX) Förderrate bei Fehler		3. letzter
0	86 87	Fehler Nummer (F-XX) Förderrate bei Fehler		4. letzter
0	88 89	Fehler Nummer (F-XX) Förderrate bei Fehler		5. letzter
9700	90 W	 Service-Datum (JJWW)		letztes
0	91	Service-Datum		2. letztes
0	92	Service-Datum		3. letztes
0	93 94	Service-Datum Service-Datum		4. letztes 5. letztes
0 0 0000 200	95 W 96 W 97 W 99	 Eigene Adresse für SCI (0= keine A Serie-Nr. der Pumpe Serie-Nr. der Pumpe 9999 Löscht den Code (Schreibsch		der 1127) (Die ersten 3 Ziffern) (Die letzten 4 Ziffern)

W = Verändern der Daten möglich

= Adresse

SCI = Serial communication interface

11 Fehlersuche

Die Anzeige eines Fehlercodes bei einem "DEFECT" erfolgt durch Betätigen der Taste "MODE" (21). In der Anzeige (9) erscheint (F-XX), die zugehörige Fehlerursache ist in der folgenden Tabelle aufgelistet:

Fehleranzeige	Fehlerquelle	Mögliche Fehlerursache
F-20	Interner Watchdog	Hauptprint
F-2122	EPROM	Hauptprint
F-2324	RAM	Hauptprint
F-25	CPU	Hauptprint
F-26	Ungültige Option	
F-27	EEPROM	Anzeigeprint
F-28	Ungültiger Hauptprint für diese SW-Version	Hauptprint
F-29	Spannung Motor	Hauptprint
F-30	Referenzspannung TL431	Hauptprint
F-31	Referenzspannung LM385	Hauptprint
F-32	Spannungsüberwachung 5V	Hauptprint
F-3340	Externer Watchdog	Hauptprint
F-4144	nicht belegt	
F-4546	Luftdetektor	Luftdetektor oder Hauptprint
F-47	Anzeigeprint	Anzeigeprint
F-48	Taste dauerd gedrückt	Anzeigeprint
F-49	nicht belegt	
F-50	Drucksensor	Drucksensor oder Hauptprint
F-5154	Umdrehungen Pumpenachse	- Hall-Print
		- Schrittmotor
		- Kupplung
		- Hauptprint
F-5559	Volumenkontrolle	

Ausnahmsweise kann eine Fehler-Nr. auftreten, die nicht in dieser Liste enthalten ist (fehlerhafter Prozessorkern). Wir empfehlen in diesem Fall, den Hauptprint auszutauschen.

12 Ersetzen von Teilen

12.1 Pumpe zerlegen

Hinweis: Die Explosionszeichnungen im Anhang zeigen die einzelnen Montageschritte.

ACHTUNG!

Vor dem Öffnen des Gehäuses ist der Netzstecker zu ziehen und das Gerät auszuschalten! Zum Zerlegen der ARGUS Infusionspumpe müssen die antistatischen Schutzmassnahmen strikte eingehalten werden (z.B. wird empfohlen: Antistatische Tischmatte und Masse-Armband).

a Haube demontieren:

Die vier Schrauben auf den Seiten und der Rückwand entfernen, Haube abheben und Steckverbindung der Tropfenschranke trennen.

b Hauptprint ausbauen:

Steckverbindungen zum Hauptprint trennen und die seitlichen Befestigungsschrauben lösen.

c Front ausbauen:

Mit Sechskant-Kugelkopfschraubendreher von Rückseite her die beiden Befestigungsschrauben lösen und die Front entfernen. Auf Anfrage kann dieser spezielle Schraubendreher vom Kundendienst geliefert werden.

d Pumpeneinheit ausbauen:

Durch Lösen der vier Befestigungsschrauben kann die ganze Pumpeneinheit von der Front abgenommen werden.

e Entfernen der Pumpentüre:

Die Pumpentüre kann ohne Werkzeug in Pfeilrichtung gemäss Zeichnung abgezogen werden. Für die Demontage und Montage muss der Öffnungswinkel von 30 bis 45° eingehalten werden.

12.2 EPROM oder Anzeigeprint ersetzen

- a Bei Software Updates können die Abgleichwerte im EEPROM mit den Grundwerten überschrieben werden. Deshalb empfiehlt es sich, vorgängig dem Austausch des EPROM's die aktuellen Inhalte der entsprechenden Adressen niederzuschreiben. Diese Adressen sind im Kapitel 10.2 mit "......" markiert. Nach dem Austausch sind die notierten Werte im Programmiermodus wieder einzugeben, ebenso ein allfälliger Schreibschutzcode.
- b Beim Austauschen des Anzeigeprint gilt das gleiche Vorgehen wie unter a.
- c Falls der Drucksensor ausgetauscht wird, ist das Gerät sorgfältig entsprechend der Anleitung in 12.4 abzugleichen.

12.3 Mengenkalibration

- a Die Fördergenauigkeit nach Kapitel 6 messen.
- b Berechnen des Korrekturfaktors nach der Formel: Korrekturfaktor = (Gemessenes Volumen / Soll Volumen) * 1000
- c Gehe in den Programmiermodus gemäss Punkt 10.1.b.
- d Wähle Adresse 69, drücke "MODE" (21) um den Korrekturfaktor einzugeben.
- e Drücke "START/STOP" (22) zum Bestätigen der Eingabe und schalte danach die Pumpe aus.

12.4 Drucksensor abgleichen

- 1 Programmiermodus (ohne eingelegtes Infusion-Set) wählen.
- 2 Auf Adresse 99 den Wert 1234 eingeben.
- Taste [START/STOP] betätigen (Pumpe infundiert mit ca 200ml/h).

Die Anzeige zeigt [RL.] M. door milimite mit tall h. min

- 4 Taste [START/STOP] betätigen (Offsetspannung ohne Infusions-Set, abspeichert in Adr. 79).
- 5 Taste [MODE] betätigen.


Die Anzeige zeigt [RL] " [BBR r | ml linhin ml lotal mit lotal mit

- 6 Durchgewalktes Infusionsbesteckt einlegen (Rollenklemme öffnen).
- 7 Druckaufbau starten zur Kontrolle des mechanischen Abschaltdruckes.
 Mindestens 1 bar muss erreicht werden um die Pumpe einwandfrei kalibrieren zu können.
- 8 Druck abbauen.
- 9 Nach ca. 30 Sek. Taste [START/STOP] betätigen (Referenz für Verstärkungs-Berechnung). (Messwert nach Pkt. 11 minus Referenzwert nach Pkt. 9 wird in Adresse 77 abgespeichert)
- 10 Taste [MODE] betätigen.

Die Anzeige zeigt [RL] % [IBAr] milimite

- Druckaufbau starten, sobald Manometer 1bar anzeigt die Taste [START/STOP] betätigen. (Messwert in mV bei 1 bar wird in Adresse 78 abgespeichert)
- 12 Druck abbauen.
- 13 Gerät aus- und wieder einschalten.
- 14 Förderrate auf 500ml/h einstellen.
- 15 Taste [START/STOP] betätigen.
- 16 Druckaufbau starten zur Kontrolle des Abschaltdruckes.
- 17 Die Pumpe muss bei ca 700 mbar (Adresse 75 = 7) Alarm auslösen.
- 18 Druck abbauen.
- 19 Taste [START/STOP] betätigen (Alarm wird gelöscht).
- 20 Taste [START/STOP] erneut betätigen (KVO Betrieb).
- 21 Rollenklemme schliessen.
- 22 Türe öffnen, die Pumpe muss Alarm auslösen.
- 23 Pumpe ausschalten.

(Mit der Taste [1] kann während dem Kalibrieren das Sensorsignal in mV angezeigt werden)



12.6 Erfassen der Batterielaufzeit

- 1 Pumpe mit geladener Batterie am Stromnetz anschliessen (ohne Infusionsbesteck)
- 2 Programmiermodus wählen
- 3 Auf der Adresse 99 den Wert 2345 eingeben
- 4 Taste [START/STOP] betätigen, in der Anzeige erscheint:

- 5 Batterieentladezyklus starten durch Netzstecker ziehen
- 6 Die grüne Batterieanzeige (LED) blinkt während dem Entladevorgang
- 7 Wenn der Entladevorgang beendigt ist erscheint die folgende Anzeige:

Diese Anzeige bleibt während einigen Minuten erhalten, danach schaltet sich die Pumpe selbständig aus.

Die verstrichene Batterielaufzeit in Minuten wird mit dem Faktor 0,9 multipliziert und in der Adresse 68 abgespeichert.

(Mit der Taste [1] kann während dem Entladevorgang die Batteriespannung in Volt angezeigt weden).